


T-Shirt Transfer - 4232 / 4234

Anwendungsanleitung Transferpresse



Transferieren Sie Ihre Lieblingsdesigns, Fotos oder Logos

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG AUFMERKSAM, BEVOR SIE BEGINNEN

- Alle Stoffe müssen einen Baumwollanteil von mindestens 50% haben
- Waschen Sie die Stoffe vor dem Transfer
- Vermeiden Sie Fingerabdrücke sowohl vor als auch nach dem Bedrucken
- Bitte keine Blätter verwenden, die nicht plan liegen oder beschädigt sind

Transfer	
Transferpresse: Temperatur	180°C
Bildvorbereitung	Dunkle Stoffe - Schneiden Sie das Bild am besten bündig aus. Lösen Sie den Druck vom Trägerpapier und positionieren Sie ihn mit der unbedruckten Seite auf dem Trägermaterial. Helle / weiße Stoffe - Schneiden Sie das Motiv mit einem Rand von 3-4 mm rundum aus. Positionieren Sie das Bild nach unten auf den Stoff.
Transferzeit	15-20 Sek.
Entfernen Silikonpapier	Lassen Sie den Stoff vollständig auskühlen, bevor Sie das Trägerpapier entfernen.
Pflegeanleitung	
Waschen & Trocknen	• Warten Sie nach dem Transfervorgang mindestens 24 Stunden bis zum ersten Waschen • Waschmaschinen-Einstellung: Max. 30°C / Schleuderdrehzahl 1000 U/min • Verwenden Sie keine Weichspüler oder Bleichmittel • Nehmen Sie das T-Shirt nach dem Waschvorgang direkt aus der Waschmaschine • Trockner: Auf links mit Einstellung Kalttrocknen
Bügeln	Zum Erhalt exzellenter Farben das Bild nach jedem Waschen mit Backpapier nachbügeln - niemals das ungeschützte Transferbild bügeln. Nicht mit Dampf bügeln!

Anmerkungen

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren.

Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Sihl GmbH
Kreuzauer Str. 33
52355 Düren/Germany

www.sihl.com

